PS0952 FNEM-NF

# DJ-U3R 特定小電力無線中継器 安全上のご注意

アルインコの製品をお買い上げいただきましてありがとう ございます。本製品は総務省技術基準適合証明を取得した 特定小電力無線機器を内蔵しています。特定小電カトラン シーバーの中継器として免許、資格が不要で各種通信にご 使用いただけます。

# Pルインコ株式会社 電子事業部

東京 支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4 日本橋ブラザビル14 贈 TEL03-3278-5888 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1 丁目10-19 サンエイビル 4 贈 TEL052-212-0541 大阪 支店 〒541-0043 大阪市中央区画鵬橋4丁目4-9 淀屋橋ダイビル 13層 TEL06-7638-2361 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多新東2丁目13-34 エコービル2 贈 TEL092-473-8034

# アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007

全国とこからごも無利で、サービス窓口につながります。 受付時間 10:00~17:00 月間~金閣(税祭日及び12:00~13:00 は無きます) ホームページ https://www.ailnco.co.jp/をご覧ください。

# ♠ 警告

# ■使用環境・条件

本製品を使用できるのは日本国内のみです。国外では使用 できません。

This product is permitted for use in Japan only.

- 本製品を人命救助などの目的で使用して、万一、故障、誤動作などが原因で人命が失われることがあっても、製造もと及び販売もとはその責任を負うものではありません。
- 本製品の故障、電波環境や使用場所の状況などから通信できなかったことで発生した、逸失利益に対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- 本製品同士、又は他の無線機器とともに至近距離で複数台 使用しないでください。お互いの影響により故障、誤動作、 不具合の原因となります。
- ◆製品を何らかのシステムや電子機器の一部として組み込んで使用した場合、いかなる誤動作、不具合が生じても製造もと及び販売もとはその責任を負うものではありません。
- 弊社指定以外のオプションや他社のアクセサリー製品を接続しないでください。故障、誤動作の原因となります。
- 電子機器の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障、誤動作の原因となります。
- 内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に 傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で 洗い流してください。

本製品を正しく安全にご使用いただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために必ずお読みください。

#### 

● しなければならない「指示」を告げるものです。● してはいけない「禁止」を告げるものです。

天災や人災、不測の故障などで生じた損害につきましては、弊社 は一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺では使用しないでください。運行の安全や無線局の運用、放送の受信に支障をきたしたり、各種機器が故障、誤動作する原因となります。

病院や医療機関では、医療機器などに支障がないか十分に 確認の上、管理者の許可のもとご使用ください。

- 無線機器を使用したことによって、いかなる誤動作、不具合が生じても、当社は一切その責任を負いかねますのでご 了承ください。
- 第三者の通信を聞いて知り得た情報を無断で他人に話したり、公開したり、悪用すると電波法が定める通信の秘密保護条項に違反して罰せられます。

# ■無線機器本体の取り扱いについて

- 本製品は調整済みです。特定小電力無線機器をユーザーが 改造、変更することは法律で禁止されています。
- 本製品は防水構造ではありません。風雨にさらされる場所では使用しないでください。感電、故障の原因となります。
- 本製品は防爆構造ではありません。引火性ガスが発生する 場所では使用しないでください。静電気などによる発火事 故の原因となります。
- ●無線機器本体やブラケットが落下しないよう、付属のネジで壁にしっかりと取り付けてください。
- 近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電、故障の原因となります。
- → 外部電源には付属の AC アダプター (EDC-122) をご使用く ださい。指定以外の電圧で使用しないでください。

# ■AC アダプターの取り扱いについて

- ♠ AC アダプターは水がかからない場所に設置してください。

  水がかかると火災、感電、故障の原因となります。
- ACアダプターを抜くときはコードを引っ張らないでくださ ( \)い。火災、感電、故障の原因となります。必ず AC アダプタ 一本体を持って抜いてください。
- ACアダプターを熱器具に近づけないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- AC アダプターは AC コンセントに確実に差し込んでくださ ■ い。AC アダプターの刃に金属などが触れると火災、感電、 故障の原因となります。
- ACコンセントの周辺はトラッキング現象による火災を防ぐ ● ACコンセン・シスニー ため定期的に清掃してください。
- AC アダプターを AC コンセントへ接続する際、タコ足配線 しないでください。加熱、発火の原因となります。
- 濡れた手で AC アダプターに触れたり、抜き差ししないでください。感電の原因となります。

# ■使用環境·条件

- テレビやラジオの近くで使用しないでください。電波障害 を与えたり、受けたりすることがあります。
- 湿度が高い場所、ほこりが多い場所、風通しが悪い場所に は置かないでください。火災、感電、故障の原因となりま
- ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かな いでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となり

グループトーク機能を使用する際、特定のグループ番号に おいて異なる機種との間で通話が途切れる場合があります。

- このような時は違うグループ番号を選んで通話をお試しく ださい。これはグループトーク機能に使われるトーン信号 の検出精度や仕組みが機種によって異なるためであり故障 ではありません。
- 直射日光があたる場所や炎天下の車内、車のヒーターの吹 き出し口など、異常に温度が高くなる場所には置かないで ください。温度が上がり、ケースや部品が変形、変色した り、火災や故障の原因となります。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所 🔪 には置かないでください。火災、感電、故障の原因となり ます。
- 電波を使用している関係上、無線機器の通話は第三者によ ₩る傍受を完全に阻止することはできません。

### ■異常時の処置について

- 以下の場合はすぐに AC アダプターを AC コンセントから抜 火災、感電、故障の原因となります。修理はお買い上げの
- )販売店、又は弊社サービス窓口にご依頼ください。お客様 による修理は違法ですから絶対にお止めください。
- ■本体が熱くなったり、煙が出たとき。 ■異音や異臭がしたとき。
  - - ■落としたり、ケースが破損したりしたとき。
  - ■内部に水や異物が入ったとき。
  - ■AC アダプターのコードが傷んだとき。(芯線の露出や断 線など)
- 雷が鳴り出したら安全のため AC アダプターを AC コンセントから歩いて、『伊田ナン学』 (1987) トから抜いて、ご使用をお控えください。

## ■保守・点検

- 無線機器本体のケースは開けないでください。けが、感電、 (X)故障の原因となります。内部の点検、修理は、お買い上げ の販売店又は弊社サービス窓口にご依頼ください。
- 製造番号ラベルをはがさないでください。製造番号がわからないと保証サービスをお受け頂くことができません。

# ■廃棄

▲▲本製品の廃棄方法はラジオなどの小型家電と同じです。

# ■無線機器本体の取り扱いについて

- アンテナ先端などの突起物が目や鼻など傷つきやすい部位に当たらないようご注意ください。
- テスト端子には何も接続しないでください。故障の原因と
- インバーターを搭載した電子機器や照明器具の周辺、ハイ 🊺 ブリッドカーや電気自動車の車内や周辺ではノイズの影響 で電波障害を受けることがあります。
- 磁気カードを無線機器の近くに置かないでください。磁気
- 長期間ご使用にならないときは安全のため AC アダプター を AC コンセントから抜いてください。

# ■保守・点検

- 汚れた場合はデジカメやパソコン用のクリーニングキット ● やクリーナーを使って清掃してください。ベンジン、シンナー、アルコール、機械用洗剤等を使うと故障の原因とな ります。
- 洗浄剤などを直接無線機器に吹き付けないでください。機 る。 器内部に浸透し故障の原因となります。

ALINCO

PS0953 FNFM-NF

# DJ-U3R 特定小電力無線中継器 取扱説明書

アルインコの製品をお買い上げいただきましてありが とうございます。本製品は総務省技術基準適合証明を 取得した特定小電力無線機器を内蔵しています。特定 小電カトランシーバーの中継器として免許、資格が不 要で各種通信にご使用いただけます。本製品の機能を 十分に発揮させ効果的にご使用いただくため、この取 扱説明書をご使用前に最後までお読みください。また、 この取扱説明書や補足シート、正誤表などは大切に保 管してください。ご使用中の不明な点や不具合が生じ たときお役に立ちます。

# Pルインコ株式会社 電子事業部

東 京 支 店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4 日本橋ブラザビル14階 TFL 03-3278-5888 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1 丁目 10 — 19 サンエイビル 4 階 TEL.052-212-0541 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4 丁目 4 — 9 淀屋橋ダイビル 13 階 TEL.06-7636-2361 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34 エコービル2階 TEL.092-473-8034

# アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアルの200120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 受付時間/ 10:00~17:00 月曜〜金曜(祝祭日及び 12:00~13:00 は除きます) ホームページ https://www.alinco.co.jp/ をご覧ください。

### 1 機能と特徴

- ・特定小電力無線電話用の中継器です。連結中継モードを使えば 通話距離が一層広がります。
- ・中継器リモコン設定対応の当社製特小トランシーバーを使って チャンネルなどの設定ができます。連結中継器モードも対応の トランシーバーで設定します。
- ・本機の電源は付属の AC アダプターです。5m の延長ケーブルが 付属します。

# 2. 付属品

付属品を確認してください。


- □AC アダプター(EDC-122)
- □電源延長ケーブル 5m (UX1631) ロブラケット
- □ブラケット 取付けネジ 4本(銀色)
- □結束バンド 1本
- □取扱説明書(本書)
- □取扱説明書・安全上のご注意
- □保証書
- 注意:保証書にご購入の日付が記載されていないときは領収書や レシートを保証書といっしょに保管してください。 ご購入日が証明できる書類がないと保証サービスは無効と なりますのでご注意ください。
- 重要:本書の説明で「押す」はキーをしっかり押してすぐ指を離す こと、「長押しする」は説明の状態になるまでキーを押すこと を言います。

3. 特定小電力通信制限について


特定小電力無線機器の通信に関する制限事項について説明します。

- ・3分制限(3分以上は連続で送信できません)
- 一般的な特定小電力無線機器は3分以上の連続送信ができない よう定められています。
- 本機は動作原理上3分以上の連続送信をおこないません。
- ・キャリアセンス(受信中は送信できません)
- 一定の強さ以上の子機以外の信号を受信しているときは、子機の [PTT] キーを押しても送信できません。

### 4. 各部の名称




- 5. 取付け方(設定が完了してから行います)
- ①ブラケットを壁に取り付けます。ブラケットの[上]マークを上向きに して壁に付属のネジで取り付けてください。ネジの取り付けには適切 なプラスドライバーをご用意ください。
- 注意:取り付けの際、ブラケットの向きを間違えずに壁の間に隙間がない よう付属のネジでしっかりと固定してください。誤った方法で取り 付けると落下や破損の原因となります。また定期的にネジにゆるみ がないか、落下するおそれがないか点検してください。付属のネジ で取り付けられない壁への設置は、専門の業者へご相談ください。 弊社の製品保証には、取り付けや取り外しに掛かる費用は含まれて いません。保証の有無にかかわらず不具合が起こり、再度設置する 際に費用が発生しても、弊社ではその費用の負担は致しかねます。 設置を第三者に委託されるときは、あらかじめご了承ください。
- ②本機の設定と動作確認が完了したらブラケットに取り付けてください。 ブラケットの取付け部分に本機の4箇所のツメを合わせ、しっかりと 奥まで下向きにスライドさせてください。取り外す場合は上向きにスラ イドさせてください。
- ③電源端子に付属の AC アダプターのプラグを接続します。ご使用環境 に合わせて、付属の電源延長ケーブルや結束バンドをご使用ください。 延長ケーブルを使うときは、必ず結束バンド取り付け部に結束バンドで 延長ケーブルを固定してください。電源端子のプラグに延長ケーブルの 重さが直接かかると断線しやすくなります。



#### 6 半複信中継器について

子機 (トランシーバー) の交信では直接通話できない場所にいる相手 の電波を中継し、通話エリアを広げます。この機能の設定は後述の 「8. 半複信中継器として使うときの設定方法」をご覧ください。




- ・中継器対応トランシーバー (DJ-P240、DJ-CH3、DJ-PX5 など) で ご使用いただけます。
- ・通話の接続時間が早く、「頭切れ」しにくくなっています。
- ・半複信中継モードでは、子機のバッテリーセーブが使えるため 電池の消費が抑えられます。

・半複信中継モードの設定には、リモコン機能を搭載したトランシー バー (DJ-P240、DJ-P221 など) が必要です。

# 7. 連結中継器について

この機能に対応するトランシーバーを使えば、本機を複数(最大4台) 使用して、半複信中継器より通話エリアを広げることができます。 この機能の設定は後述の「10. 連結中継器として使うときの設定方法」 をご覧ください。



- 最大4台までの本機を連結させて通話距離を大きく伸ばすことができ ます。設置の際は裏面の設置例をご覧ください。
- 本機の連結中継に対応する子機は、自動で最寄りの中継器をスキャン して中継器の設定に合わせます。


### 注意

- ・子機は最適な中継器を探して常にスキャンしているので、バッテリー セーブは動作しません。このため半複信中継モードより電池は早く 減りますが異常ではありません。
- ・連結中継モードの設定には、連結中継に対応するトランシーバー (DJ-P240 など) が必要です。
- 一般的な中継対応トランシーバーでは設定・通話ができません。

8. 半複信中継器として使うときの設定方法

本機は電源を入れたらすぐ設定モードになります。このため対応する 子機の説明書を参照して、あらかじめ1台を設定用リモコンモードに しておきます。チャンネルやグループ番号もここで設定します。その 他の子機は説明書、拡張説明書、ホームページを参照してチャンネルや 他の設定を同じに合わせ、半複信中継通話モードにしておきます。 対応する機種はエアクローンを使うとまとめて同じ設定にできます。 リモコン設定ができない機種でも、半複信中継通話対応なら子機と して使えます。

- ①中継器の電源が入っていれば AC コンセントから AC アダプターを 抜いて、中継器の電源を切ります。
- ②子機をリモコンモードにして、中継器へ転送する設定内容を準備 します。(子機の取扱説明書をご覧ください)
- ③リモコン設定した子機の PTT キーを約2 秒押します。
- ④送信が始まったら速やかに本機の電源を入れます(付属の AC アダプ ターをAC コンセントに接続します)。設定用の信号を受信し始めます。
- ⑤設定内容の転送が終わると、子機に「〇〇〇〇〇」が表示され、 「プルル」音が鳴ります。本機は「〇〇〇 rEmCon」と表示され、 子機の設定内容に自動的に切り替わり、中継器として動作します。




- ⑥子機の電源を切り、再度電源を入れると通話モードになります。
- 9. 通話する(半複信中継器モード)

子機の PTT キーを押し続けると、送信が始まります。中継モードで 動作しているときに、電波の届くところから子機を送信すると本機 のディスプレイに 送受 が表示されます。子機から「ピピ」音が鳴 れば中継通話ができます。通話中は PTT キーを押すか PTT ロックボ タン、PTT ホールド機能を使います。PTT キーを離すか PTT ロック、 PTT ホールドを解除して待ち受け、受信します。

## 10. 連結中継器として使うときの設定方法

連結中継子機モードを搭載した子機を使用して、本機を連結中継器 モードにし中継器番号とチャンネルグループの設定を無線通信で遠 隔操作します。本書では DJ-P240 を使用して 4 台の中継器を設定す る操作方法を記載します。

# DJ-P240 の各部の名称



- ①中継器の電源が入っていれば AC コンセントから AC アダプターを 抜いて、中継器の電源を切ります。
- ②設定用に使うDJ-P240の[電源]キーを長押しして電源を入れます。

③DJ-P240 を交互通話モードから連結中継子機モードに変更し ます。DJ-P240 の[ファンクション]キーを約2秒間長押しして 簡易キーロックをかけます。キーロック後ディスプレイに 「**0¬¬**」が点灯します。

簡易キーロック後10秒以内に以下のキーを順番に押します。

 $[7779937] \rightarrow [7779937] \rightarrow [7779937] \rightarrow [7779937]$ → [中継] → [中継] → [中継] → [中継]

キーを押し終わると「ピピピ」音が鳴り、交互通話モードから 連結中継子機モードに切り替わり、ディスプレイに「18 LnK-A1」 が表示されます。







DJ-P240 交互通話モード

D.I-P240 連結中継子機モード

④連結中継子機モードではあらかじめグループ化された A~Hの8つの チャンネルグループを1つ選択して使います。全ての子機と中継器 を同じチャンネルグループに合わせます。DJ-P240 のダイヤルを一度 押すとチャンネルグループのアルファベットが点滅します。 ダイヤルを回して A~H のグループを選びます。PTT キーを押すと 点灯に変わり、確定します。



メモ:チャンネルグループAは初期状態の設定のため多用されます。 チャンネルグループA以外を選ぶ方が混信を受けにくくなります。

⑤DJ-P240 の中継器自動スキャンを OFF にします。DJ-P240 の[中継] キーを押しながらダイヤルを押します。中継器自動スキャンが OFF になると点滅している「.」(ドット)マークが点灯に切り替わります。



中継器自動スキャン 通話:点滅 (スキャン ON) 設定: 点灯 (スキャン OFF)


DJ-P240 連結中継モード

⑥DJ-P240 のダイヤルを回して 1 台目の中継器に割り当てる番号 「1」を選択します。

参考:後から連結する台数分、中継器番号を「2」~「4」に切り替 えて同じ操作をします。ここでは「1」を選択してください。



⑦DJ-P240 の[ファンクション]キーと[モニター]キーを同時に3秒間 押し続けると 送 ディスプレイに表示され設定内容の送信が始まり




ます。

DJ-P240

連結中継子機モード 設定内容送信

⑧送信が始まったら速やかに本機の電源を入れます(付属の AC アダプ ターを AC コンセントに接続します)。設定用の信号を受信し始めます。

⑨設定内容の転送が終わると、子機に「OOOOO」が表示され、 「プルル」音が鳴ります。本機は「〇〇〇 r EmCon」と表示され、 子機の設定内容に自動的に切り替わり、1台目の設定が終わります。



- ⑩連結する台数分の本機を同じ要領で初期設定します。⑤の中継器番号 を「2」「3」「4」番まで、使用する台数に合わせて設定して、⑧まで 操作を繰り返します。例えば3台連結する場合は、設定が終わった 本機はそれぞれ「LnK-A1」「LnK-A2」「LnK-A3」と表示されます。
- ⑪連結する台数の本機の設定が完了したら、設定用に使った DJ-P240 の 「中継」キーを押しながらダイヤルを押して中継器自動スキャン機能を ONに戻します。「.」(ドット)マークが点滅に変わり、このまま通話 用子機として使えます。「.」(ドット)マークが点灯中は正しく通話 できません。

子機に使う DJ-P240 を全て、①②③の手順で連結中継子機モードにして 同じチャンネルグループに合わせます。このとき中継器番号を設定する 必要はありません。子機を4台使うなら4台に同じ操作をして「LnK-A1」と表示させます。

これで全て設定が終わりました。通話を止めるときは子機の[電源]キー を長押しして電源を切ります。本機の電源を切る必要はありません。

# 11. 通話する(連結中継器モード)

子機の[PTT]キーを押し続けると、ディスプレイに 送が点灯し、送信 が始まります。このとき中継器へアクセスするまでの間、「ピピピ」音が 鳴ります。[PTT]キーを押し続けたままアクセス音が鳴り終わってから マイクに向かって話します。受信側の子機は、ディスプレイに受が 点灯し、送信子機からの音声がスピーカーから聞こえます。

12. 近くの中継器をスキャンする(連結中継器モード) 子機は最寄りの中継器からの信号を受信して、自動的に最寄りの中継器 の設定になり、その中継器番号が表示されます。








中継器①が最寄りの場合

DJ-P240 中継器④が最寄りの場合

# 13 本機の雷源を切る


AC コンセントから AC アダプターを抜くと電源が切れます。再び接続 すると改めて設定モードになり、20秒後に前回設定した状態の中継器 モードで起動します。

注意:設定モードの間は、設定以外の目的で子機から送信はしないでくだ さい。設定が誤って変更されてしまうおそれがあります。





#### 14. 連結中継器の注意点

- 連結中継器同士の設置距離は 10m 以上離し、かつ交互通話で 通話できる範囲に設置してください。近距離すぎる場合は干渉 を受け、遠距離すぎる場合は通話音声にノイズが乗り正常に 通信ができなくなるおそれがあります。
- また、小規模エリアで連結中継器の台数を多くする、又は各機器の 通話距離が極めて近いなどの場合、電波干渉により逆に通話エリ アを狭めるおそれがあります。
- ご使用環境の規模・状況に応じて半複信中継器、又は連結中継器の 台数が最適かあらかじめお試しください。
- ・複数の子機が中継器にアクセスするタイミングによってはキャリ アセンスが働くなどして送信できなくなることがあります。 エンドピーを使って通話の終わりを確認して送信する、そのほか 「〇〇さん、聞こえますか?どうぞ」のように呼び出す相手を指定 して、他の人が重ねて呼ばないように話し方を工夫することで、 よりスムーズな通話ができます。
- ・連結中継器の設置場所は番号順に設置してください。隣り合った 番号同士が離れた状態で設置すると、正常に通信ができなくなり ます。





・連結中継器の①番中継器と最終番号の中継器はできるだけ遠ざける 位置に設置してください。





〇正しい設置例





それぞれの中継器間の距離はノイズが入らない範囲でなるべく離 してください。通話エリアが広がると同時に干渉が減り、通話し やすくなります。必要以上の台数をせまい間隔で設置すると通話 しにくくなります。

#### 15. 故障とお考えになる前に

症状	原因	処置 
電源が入らない。 (なにも表示しない)	電源が供給されてない。	AC アダプターを家庭用 AC コンセント(AC100V) に差し込み、本機の電源 端子にプラグを挿入して ください。
通話できない。	通話モード、チャ ンネル、グループ 番号が違う。	中継器と子機は同じ通話 モードにして、場合に通信中 継器モードの場合は同じ番 チャンネル、ください。 号にあわせてくださ場合 は同じチャンス は同じ合わせてください。
	チャンネルが使用 されている。	信号がなくなるのを待って、再度送信するか、チャンネルを変更してください。
	連結中継器の設定、設置場所が適切ではない。	「13.連結中継器のメモ・ 注意点」を確認の上、設 定、設置してください。
	中継器と子機、連 結中継器同士の距 離が離れすぎてい る。	電波が届くことを確認の 上、設置してください。
	通話時間制限を超 過している。	子機からの送信を2秒以上休止し、再度送信してください。
	電源を入れた直後 で設定待ち状態で ある。	約20秒待って「rEmCon」 の点滅が消えてからご使 用ください。
リモコンで設定した とおりに動作しな い。	リモコン(子機)と 中継器の距離が離 れすぎている。	リモコン設定を行う際は 中継器の近くで設定内容 を送信してください。

加里

# 16. 生産中止製品に対する保守年限に関して

生産終了後も5年間は補修用部品を在庫しています。不測の事態で欠品 した場合には保守ができなくなることがありますのでご了承ください。

### 【定格】

送受信 周波数	421. 5750 ~ 421. 7875MHz / 421. 8125 ~ 421. 9125MHz 440. 0250 ~ 440. 2375MHz / 440. 2625 ~ 440. 3625MHz
周波数制御 チャンネル	421. 8000、440. 2500MHz
電波形式	F3E (FM), F1D (FSK)
送信出力	10mW 、1mW
受信感度	—14dBu (12dB SINAD)
消費電流	200mA
入力電圧	DC6V(付属 AC アダプター使用)
動作温度 範囲	-10°C∼ +50°C
寸法	240 (W)× 165 (H)× 42.5 (D) mm (突起物含まず) 
重さ	760 g (付属品含まず)

- ・仕様、定格は予告なく変更する場合があります。
- ・本書の説明用イラストは実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示 を省略している場合があります。
- ・本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- ・印刷不良のときは良品に取り換えさせていただきます。